

Bediening Programmaschakelaar met LED en laatste manknop.

Bediening

De bediening van de programmaschakelaar is een één knopsysteem met een cyclus programmering in de volgorde van:



1. Normaal open
 2. Winterstand (gedeeltelijk open)
 3. Geheel open (met de hand schuifbaar)
 4. Alleen uitgaand
 5. Op slot
1. Normaal open
 2. Enz.

De actuele stand wordt duidelijk door een verlichte LED weergegeven.

Menukeuze

Voor een binnensituatie is het mogelijk de functie "alleen uitgaand" en "op slot" uit te schakelen. De functietoets moet vastgehouden worden tijdens het op spanning zetten (externe voeding) van de programmaschakelaar, de 3 LED's zullen aangaan nu kan de functietoets losgelaten worden. Indien gewenst kan men de functie weer terug zetten, de handeling zoals beschreven moet dan worden herhaalt (nu branden 5 LED's).

Indien de voeding uit de standaardvoeding van de automaat komt kan men de knop door de reset heen vasthouden, er is dan even een spanningsloos moment.

Bediening blokkeren

Indien men de programmadruckknop gedurende c.a. 3 sec ingedrukt houdt zullen alle LED's twee maal tegelijk oplichten.

Een keuze maken op de geblokkeerde programmaschakelaar is niet mogelijk.

Indien een tweede programmaschakelaar is geplaatst, die niet geblokkeerd is zal de eerste programmaschakelaar die geblokkeerd is toch altijd de actuele stand aangeven.

Bediening blokkering opheffen

Uit de geblokkeerde bediening halen geschied door het weer c.a. 3 sec. ingedrukt houden van de programmeerdruckknop de LED's zullen allemaal eenmaal oplichten.

Nu is de programmaschakelaar weer bedienbaar.

Reset

Om een reset uit te voeren moet de programmeerknop gedurende c.a. 10 sec. ingedrukt worden gehouden.

De LED's zullen eerst tweemaal oplichten, de programmeerknop moet ingedrukt gehouden worden.

Na c.a. 10 sec zullen de LED's één voor één oplichten in de volgorden van boven naar beneden en weer naar boven, tijdens deze cyclus moet de programmeerknop worden losgelaten.

Nadat de reset is uitgevoerd zal de programmaschakelaar de stand "Normaal open" aannemen.

Laatstemanknop

Indien de laatste manknop is aangesloten zal deze indien juist aangesloten de deur half openen.

Bediening Programmaschakelaar met LED en laatste manknop en sluisfunctie.

Bediening

De bediening van de programmaschakelaar is een één knopsysteem met een cyclus programmering in de volgorde van:



1. Normaal open
 2. Winterstand (gedeeltelijk open)
 3. Geheel open (met de hand schuifbaar)
 4. Alleen uitgaand
 5. Op slot
1. Normaal open
 2. Enz.

De actuele stand wordt duidelijk door een verlichte LED weergegeven.

Menukeuze

Voor een binnensituatie is het mogelijk de functie "alleen uitgaand" en "op slot" uit te schakelen. De functietoetsen moeten tegelijk vastgehouden worden waarna eerst de sluisfunctie wordt geactiveerd blijven vasthouden gedurende 30 sec de 3 LED's zullen aangaan nu kan de functietoetsen losgelaten worden.

Indien gewenst kan men de functie weer terug zetten, de handeling zoals beschreven moet dan worden herhaalt (nu branden 5 LED's).

Bediening blokkeren

Indien men de programmadruckknop gedurende c.a. 3 sec ingedrukt houdt zullen alle LED's twee maal tegelijk oplichten.

Een keuze maken op de geblokkeerde programmaschakelaar is niet mogelijk.

Indien een tweede programmaschakelaar is geplaatst, die niet geblokkeerd is zal de eerste programmaschakelaar die geblokkeerd is toch altijd de actuele stand aangeven.

Bediening blokkering opheffen

Uit de geblokkeerde bediening halen geschied door het weer c.a. 3 sec. ingedrukt houden van de programmeerdruckknop de LED's zullen allemaal eenmaal oplichten. Nu is de programmaschakelaar weer bedienbaar.

Reset

Om een reset uit te voeren moet de programmeerknop gedurende c.a. 10 sec. ingedrukt worden gehouden.

De LED's zullen eerst tweemaal oplichten, de programmeerknop moet ingedrukt gehouden worden.

Na c.a. 10 sec zullen de LED's één voor één oplichten in de volgorden van boven naar beneden en weer naar boven, tijdens deze cyclus moet de programmeerknop worden losgelaten.

Nadat de reset is uitgevoerd zal de programmaschakelaar de stand "Normaal open" aannemen.

Laatstemanknop

Indien de laatste manknop is aangesloten zal deze indien juist aangesloten de deur half openen.

Sluisfunctie aan of afzetten

Door beide bedieningsknoppen te gelijker tijd in te drukken wordt de sluisfunctie aangezet de LED van de sluis zal aangaan het uitschakelen gaat op de zelfde wijze de LED zal uitgaan.